

## OPLOSSEN VAN STORINGEN

De meest voorkomende problemen zijn hieronder opgesomd. Toch is er een zekere kennis van elektra nodig om deze oplossingen tot een goed einde te brengen.

### **WAARSCHUWING**

**Het is verboden om te werken aan nog onder spanning staande elektrische componenten.**

**Iedere uitzondering moet afzonderlijk toegezegd worden door de algemene leidinggevende.**

**Bij bijzonder gevaarlijke omstandigheden moet er nog een persoon aanwezig zijn naast de bedienaar ten tijde van werk. Alleen elektriciens zijn bevoegd om elektrische panelen te openen.**

**BEGIN NIET MET WERKEN VOORDAT ALLE VEILIGHEIDSMATREGELEN ZIJN INGESCHAKELD.**

**CONTROLEER OF ALLE CONNECTOREN JUIST ZIJN GEMONTEERD, EN ALLE AUTOMATISCHE ZEKERINGEN "IN" STAAN.**

### **LIFT DOET NIETS:**

1. Brand de oranje led van de fasewachter
  - Controleer of de hoofdschakelaar aan staat
  - zo niet:*
    - Verander de draairichting van de aangeboden spanning
  - Controleer of de motorbevestigings schakelaar niet is aangesproken.
2. Controleer of de veiligheidslijn is gesloten
  - zo niet:*
    - Controleer of de stroomkring zekering niet is aangesproken
    - Controleer of de noodstopknop ontgrendeld is
    - Controleer of het schuifhek circuit gesloten is.
    - Controleer of de laadklep instapzijde gesloten en vergrendeld is.
    - Controleer of de losklep (bouwzijde) gesloten en vergrendeld is.
  - Tijdens montage
    - Controleer of de davit in de juiste stand staat (eindschakelaar niet aangesproken).
    - Controleer of de noodboven afslag niet is aangesproken (let op! Oorzaak wegnemen, bovenafslag monteren)
3. Controleer waarom of wanneer de werkschakelaar op uit staat, alle relais afvallen en er geen relais is vastgebrand.
4. Controleer of de nood-onderafslag niet is aangesproken.  
Let op! Oorzaak wegnemen (vang ingekomen, rem versleten, overbeladen, onderafslag werkt niet)

Service dienst van de leverancier/fabrikant in kennis stellen.

5. Controleer of de noodstopknop op het platform niet is aangesproken.
6. Controleer of de sleutelcontact op de stand "personenmodus" staat.

*Zo niet:*

→ Het kan zijn dat de hefinstallatie op "bouwlift" staat geschakeld is, en het vervoer van personen niet toegestaan is. In dit geval contact opnemen met de op het werk verantwoordelijke persoon opnemen en zonodig de sleutelhouder verzoeken de lift op "transportsteiger" te laten zetten.

### **LIFT GAAT NIET NEER, WEL OP:**

1. Controleer de onderafslag
2. Controleer of de doorverbindstekker in de connector zit.
3. Wanneer de lift op een etage staat, dan de drukknop weer ingedrukt houden.
4. Wanneer de lift op twee meter hoogte staat, dient de drukknop ingedrukt gehouden te worden (de zoemer gaat).

### **LIFT GAAT WEL NEER, NIET OMHOOG:**

1. Controleer op de bovenafslag blijft hangen:
2. Controleer of de mast detector juist functioneert