



# Storingen

## Spanning

- Fase bewaker lamp(en) moet branden => niet-> stroom toevoer

## ILBbesturing

Zie bijlage

## Hoofd relais bekrachtigd

Indien niet het geval => Beveiliging niet goed!

Controleer :

- Noodstop ingedrukt
- Oprij klep(pen) niet (goed) gesloten
- Schuifhek(ken) niet (goed) gesloten
- Valbeveiliging schakelaar ingedrukt
- Mast detectie

## Wel op , niet neer :

- Beneden afslag blijft hangen

## Wel neer, niet op :

- Etage afslag
- Nood afslag

## Lift gaat direkt vanzelf weer naar beneden bij aankomst etage :

- Neerdrukknop op één van de etage(s) blijft hangen/ingedrukt