

Verkorte instructies PT1500-PT2000

Naar boven :

- Open de grond afzetting
- Open de klep/deur van het plateau.
- Sluit goed de klep/deur van het plateau
- Sluit de grondafzetting
- U beweegt de sleutelschakelaar naar “personen”
- Lampje “personen” gaat branden
- U drukt op de knop met de pijl naar boven bij “platform”
- De lift zal eerst langzaam en na 2 mtr sneller omhoog gaan

Stoppen op een etage :

- Nadat u de bovenstaande handelingen heeft uitgevoerd en wilt stoppen op de eerst volgende etage drukt u op de knop “stop volgende etage”.
- De lift gaat langzamer en zal op de eerst volgende etage stoppen.

Gebruik de rode noodstop knop alleen in nood. Gebruik deze niet om op de etage te stoppen!

(U kunt de deuren dan niet openen)

- Op de etage kunt u de afrijklep laten zakken en het schuifhek openen.

Sluit achter u eerst het schuifhek en daarna de oprijklep!

- Indien u de afrijklep heeft geopend moet u eerst de sleutelschakelaar op “personen” bewegen indien u de lift weer vanaf het plateau wilt bedienen.
- Wilt u weer verder omhoog drukt u op de pijl omhoog.

Naar beneden :

- Druk de knop met de pijl naar beneden bij “platform” in en houdt deze ingedrukt.
- De laatste 2 mtr zal de lift vertraagd naar beneden gaan
- De lift stopt automatisch op zijn onderste stop
- Nu kunt u pas de klep/deur openen.

Bediening op de etage :

U kunt de lift oproepen en naar beneden sturen op de etage's.

Hiervoor zijn kasten geplaatst op elke etage waar een “op” -, “noodstop”-, “stop volgende etage” - en “neer” knop zit.

Wanneer u de lift op uw etage wilt krijgen drukt u op de knop “op” (of “neer”). Wanneer de lift dicht bij uw etage is drukt u op de knop “stop volgende etage”. De lift zal vertragen en bij u stoppen.

Laat de lift **nooit** stoppen d.m.v. het schuifhek eerder te openen want u kunt dan i.v.m. veiligheid de afrijklep niet openen!



bedieningskast op lift

Let op :

- Gebruik de noodstopknoppen alleen in nood
- Gebruik nooit de “extra smeren”knop op het bedieningspaneel
- Meld bij de uitvoerder als het lampje “smeerniveau te laag”brandt
- Open schuifhekken nooit voordat de lift op de etage aanwezig is en de afrijklep naar beneden is
- Steek nooit u hoofd, ander lichaamsdelen of materialen buiten de liftkooi
- Steek nooit u hoofd, ander lichaamsdelen of materialen voorbij/over de schuifhekken op de etage’s
- Schakel na werktijd altijd de stroom toevoer naar de lift uit.
- Schakel de stroomtoevoer alleen uit als de lift geheel benden is
- Ga met het materiaal om zoals u ook zou willen dat met uw eigen materiaal omgegaan zou worden
- Ga NOOIT zelf aan de lift werkzaamheden uitvoeren
- Verwijder NOOIT lift onderdelen, toebehoren of schoren
- Meld storingen of afwijkingen direct bij de uitvoerder